SORBETIÈRE ESM 41107

MODE D'EMPLOI

Veuillez lire attentivement cette notice et toutes les instructions avant la première utilisation. Conservez la notice et remettez-la si vous remettez votre appareil.

Conseils de sécurité

- Vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil correspond à celle de votre installation électrique.
- Ne mettez jamais le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. Si l'appareil est par hasard plongé dans l'eau, débranchez-le et faites-le inspecter par un centre service autorisé avant de le remettre en marche. Danger de mort par décharges électriques !
- Evitez de tirer au cordon ou de le tordre. Si le cordon d'alimentation est endommagé, faire réparer l'appareil par un centre service autorisé.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé.
- Ne mettez jamais vos doigts ou un ustensile de cuisine dans l'orifice du couvercle. Ne touchez jamais à des parties mouvantes de l'appareil.
- Arrêtez l'appareil avant d'échanger des accessoires.
- N'utilisez jamais des objets ou ustensiles pointus dans le bol réfrigérant. Utilisez des spatules en caoutchouc ou en bois quand l'appareil est arrêté.
- Débranchez toujours l'appareil lors d'une disfonction, avant d'ouvrir le couvercle ou en assemblant ou nettoyant l'appareil.
- À usage domestique exclusivement.
- Contrôlez le fond du bol réfrigérant avant chaque usage. N'utilisez pas l'appareil si le bol a une fuite ou des fissures.
- Placez l'appareil toujours sur une surface nette, plate, ferme et sèche.
- Ne mettez jamais l'appareil sur une surface chaude, comme p. ex. une plaque électrique, et n'utilisez-le ou laissez-le près d'une flamme nue.
- Ne chauffez jamais le bol réfrigérateur. Ne mettez jamais le bol dans le four ou le micro-ondes.
- Posez le cordon d'alimentation à l'écart de surfaces chaudes et ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation d'un bord aiguisé ou d'une table pour éviter que quelqu'un tire ou trébuche dessus.
- Ne faire fonctionner l'appareil pour plus d'une heure sans arrêt. Arrêtez-le pour 30 minutes après.

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer et quand il n'est pas utilisé.

- Ne chauffez jamais le bol réfrigérateur à plus de 40 °C. Ne le mettre jamais dans le lave-vaisselle et ne le remplir jamais d'un liquide chaud.

- Ne touchez jamais le bol réfrigérant de mains mouillées.

- Gardez l'appareil à un endroit sec dans son emballage.

- **Cet appareil n'est pas un jouet !** Ne laissez pas l'appareil à la portée des enfants sans surveillance. Ne laissez pas les enfants jouet avec l'appareil. L'utilisation de cet appareil par des personnes handicapées doit être faite sous surveillance.

Description de l'appareil (Pic.01)

1. Bloc moteur
2. Interrupteur marche/arrêt (On/Off)
3. Arbre de l'agitateur
4. Couvercle avec orifice de remplissage
5. Fixation du couvercle
6. Agitateur
7. Bol réfrigérant

Avant le premier usage

- Nettoyez le bol réfrigérant (7), le couvercle (4), l'agitateur (6) et son arbre (3) avec une éponge ou chiffon doux et de l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle. Rincer et laisser sécher complètement.

- Essuyez l'extérieur du bloc moteur (1) avec un chiffon humide.

- **Ne mettez jamais le bloc moteur dans l'eau.**

- Ne nettoyez pas l'appareil ni ses accessoires dans le lave-vaisselle.

Congélation du bol réfrigérant (Pic.02)

L'étape la plus importante en préparant de la crème glacée c'est d'assurer que le bol réfrigérant est bien congelé.

Le liquide entre les deux parois du bol doit être complètement congelé AVANT d'utiliser la sorbetière Et d'y verser les ingrédients.

1. Mettez le bol réfrigérant (7) dans le congélateur. Vérifiez que sa température est environ -18 °C.

2. Le liquide congèle le mieux si vous placer le bol dans l'endroit le plus bas du congélateur où la température est minimale.

3. Le temps de congélation complet du bol (au moins 8 heures) dépend de la température et du contenu du congélateur (bien rempli)

4. Agitez le bol pour vérifier qu'il est congelé : Le liquide inclus ne fait plus de bruit.

5. Tuyau : Gardez le bol réfrigérant toujours dans le congélateur pour être prêt à préparer votre crème glacée préférée à tout moment.

Assemblage (Pic.03)

1. Tournez le bloc moteur (1) et insérez l'arbre (3) de l'agitateur.

2. Mettez le couvercle (4).

3. Mettez l'agitateur (6).

4. Prenez le bol réfrigérant (7) du congélateur et contrôlez qu'il est complètement congelé. Puis mettez le couvercle – déjà assemblé – sur le bol.

5. Fermez les 2 fixations (5).

6. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt (2) pour allumer la sorbetière.

7. Versez tout de suite les ingrédients dans le bol réfrigérant à travers l'orifice de remplissage du couvercle.

8. Faire fonctionner l'appareil pour environ 20 à 40 minutes. Le temps de fonctionnement maximal est une heure.

Nota : *La crème glacée faite maison n'est pas si ferme que la crème glacée fabriquée. Si votre crème est trop fluide, versez-la dans un autre bol à l'aide d'une spatule en bois ou en plastique. Gardez ce bol dans le congélateur quelque temps pour figer la crème glacée.*

Nettoyage et entretien

1. Le bol réfrigérant, l'agitateur et le couvercle se laissent nettoyer avec de l'eau chaude de vaisselle. Rincez tout. Essuyez l'extérieur du bloc moteur avec un chiffon humide.

2. Ne mettez aucune pièce de l'appareil dans le lave-vaisselle. **Ne mettez jamais le bloc moteur dans l'eau.**

3. Assurez que toutes les pièces sont bien séchées.

4. Ne placez jamais le bol réfrigérant encore mouillé dans le congélateur.

5. Ne gardez jamais l'agitateur ou son arbre dans le congélateur.